



CAT Serie estándar - modelos

CAT03

	Número de entradas de contacto principal: 3 (3 x 1), 1 por fase
---	--


CAT31

	Número de entradas de contacto principal: 3 (3 x 1), 1 por fase Número de salidas de control de bobina: 2 Número de entradas de contactos auxiliares: 3
---	--

CAT34

	Número de entradas de contacto principal: 3 (3 x 1), 1 por fase Número de salidas de control de bobina: 2 Número de entradas de contactos auxiliares: 3 Número de canales analógicos configurables: 2 Número de entradas del transductor de movimiento: 1 (canal digital y analógico)
--	--

CAT61

	Número de entradas de contacto principal: 6 (3 x 2), 2 por fase Número de salidas de control de bobina: 2 Número de entradas de contactos auxiliares: 3
---	--
